

朗固 14 寸全加固笔记本 ZY-BX-140G

订货信息：ZY-BX-140G 14 寸全加固笔记本

产品特点：

- ◆ZY-BX-140G型全加固笔记本是一款高可靠性，低功耗，重量轻的加固便携计算机。
- ◆设备采用铝合金铣制成型，结构轻便、坚固、散热快，结构内表面采用导电氧化加工处理，能有效隔绝电磁干扰保证正常使用，结构接口处采用完美工艺相结合，电连接器采用专业军用航插连接、有效防止信号泄露、干扰等特点，外表面使用专业防腐蚀烤漆处理。
- ◆多样化接口，有 2 个网口，3 个 USB 口，2 个串口，2 个天线接口,1 个电源接口，1 个加密狗接口,满足客户需求。
- ◆计算机配置 16:9, 262K 颜色，亮度为 250cd/m²,分辨率为 1366*768 的液晶显示屏,并配套电磁屏蔽钢化玻璃。
- ◆计算机配置 Intel i7 4510U 低功耗处理器，4G 内存，512G 固态硬盘，10000mah 电池，可持续供电 4h 左右，支持 Wi-Fi/蓝牙。
- ◆键鼠一体式军品防水键盘使整机防护可达到 IP65，带灯指示防水开关，耐磨损护角防止计算机的磕碰损坏。
- ◆可更换电池设计，可配套额外的备用电池，增加野外工作时间
- ◆配套专用 AC220V 输入充电盒，可为更换下来的电池单独充电，也可同时为计算机直接供电/充电,也可以选用专用线缆直接为计算机充电。(充电盒及相关电缆为可选配件,默认无)

技术参数表：

显示参数	
类型	14 寸 16:9 a-Si TFT LCD
分辨率	1366*768
响应时间	8 (Typ.) (Tr/Td) (ms)

亮度	250cd/m ² (Typ.)
对比度	600:1 (Typ.) (透射)
视角	45/45/20/40 (Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下)
显示颜色	262K
配置参数	
处理器	Intel Core i7 4510U 双核 主频 2.0 GHz ， 支持 Turbo Boost 睿频技术 3.1GHz
内存	4G
显卡	Intel HD Graphics 4400
硬盘	Msata SSD 512G
续航	10000mah ， 工作时间 4h 左右 (视使用情况)
操作系统	Win7 系统
内部主要配件参数	
触摸屏 (或玻璃)	14 寸电磁屏蔽钢化玻璃/有机 PC 视窗可选
主板	3.5 寸嵌入式工业主板
开关按钮	带灯防水金属按钮
电源管理板	专用电源电池供电系统板， 支持软件显示电池状态
键盘	89 键 键盘带触摸板全防护加固键盘
电池	容量 10000mah
包角	橡胶包角*8
外置连接器	专用航插配转接线
I/O 接口	
电源	DC19V
输入	2*网口、3*USB、2*串口、1*电源、1*蓝牙天线接口、1*wifi 天线接口、1*加密接口
输出	/
其它	
配套附件	配套电缆、航空箱、电池、充电盒 (可选, 默认无)、天线等 (详见表 2 装箱清单)

整体参数	
尺寸	见尺寸图
材料	铝合金/镁合金可选
表面处理	内部导电氧化黄处理，外部喷漆，颜色军绿色
总重量	≤6.5kg(不计外部线缆、充电盒和额外的一块电池)
总功耗	≤30W（视使用情况）
MTBF	≥5000h
MTTR	≤0.5h
环境适应性参数	
工作温度	-20℃~+50℃
贮存温度	-40℃~+60℃
相对湿度	40℃@95%±3%
防护等级	IP65
振动	满足 GJB150.16-86 中相关要求
冲击	满足 GJB150.18-86 中相关要求
盐雾	满足 GJB150.11-86 中相关要求
霉菌	满足 GJB150.10-86 中相关要求
湿热	满足 GJB150.9-86 中相关要求

注：所有配置及外观均可按客户要求定制，详情请咨询相关销售人员。